

Οδηγίες καθαρισμού του λέβητα πελέτων

Pelletherm V.2 M01

**Κατά το καθαρισμό ο εξοπλισμός πρέπει να είναι κρύος και σβησμένος!
Υποχρεωτικά χρησιμοποιήστε προσωπικά προστατευτικά μέσα!**

Η ΕΡΑΤΟ σας παρακαλεί!

Διαβάστε την οδηγία συναρμολόγησης και χρησιμοποίησης!



Τηρήστε το χειρούλι και κινήστε
δεξιά και αριστερά



Ανοίξτε τη κάτω πόρτα



Τηρήστε το σταχτοδοχείο από
το καυστήρα και το καθαρίστε



Ανοίξτε το άνω καπάκι του κεφαλιού καύσης και καθαρίστε



Καθαρίστε τη σκωρία και το υπόλοιπο στάχτης



Αφαιρέστε τη κάτω σχάρα και καθαρίστε τα ανοίγματα. Τοποθετήστε τη σχάρα και το καπάκι



Ανοίξτε το άνω καπάκι του εναλλάκτη



Καθαρίστε τους τοίχους του εναλλάκτη με αναμόχλευση



Αφαιρέστε το μπροστινό καπάκι και τηρήστε μπροστά



Ανοίξτε τις βίδες



Ανοίξτε το καπάκι



Καθαρίστε τη στάχτη



Τοποθετήστε το καπάκι



Εργαλεία καθαρισμού

Ο καθαρισμός με το χερούλι εκτελείται σε κάθε φόρτωση με καύσιμο.
Ο καθαρισμός του σταχτοδοχείου εκτελείται μια φορά την εβδομάδα ή συχνότερα σύμφωνα με τη ποιότητα του καυσίμου (πληροφορίες από το παραγωγό του καυσίμου).

Ο καθαρισμός των τοίχων του εναλλάκτη εκτελείται δυο φορές κατά την εποχή θέρμανσης ή συχνότερα σύμφωνα με τη ποιότητα του καυσίμου (πληροφορίες από το παραγωγό του καυσίμου)

Ο καθαρισμός του κεφαλιού καύσης από το υπόλοιπο στάχτης εκτελείται τουλάχιστον μια φορά του μήνα αλλά όχι περισσότερο από 2 μήνες